



Forholdsregler ved alvorlige ulykker

- Stands ulykken.
- Tilkald hjælp via telefon på **1 - 1 - 2**
- hvor er ulykken sket – hvad er der sket.
- Yd førstehjælp – bed de ansatte eller kunderne om hjælp

I tilfælde af ulykke og brand kontakt da:

- Vejeboden på 97 14 84 44
- Mogens Thude på 20 69 60 51
- Peter Boisen på 20 81 19 97
- Alarmcentralen **1 - 1 - 2**

I modtage- og kontrolanlægget forefindes brandtryk til direkte alarmering af brandvæsenet ved port: 2, 3, 6, 7 & 10



AED - Hjertestarter
forefindes ved
hovedporten

Aflæsningsregler

Aflæsning ved silo kant.

Portbane 2-6 i modtage-& kontrolhal:

Der køres til tildelt port bane når evt. affaldsnet eller lignende er aftaget.

Færdsel til fods i tildelt port bane sker indenfor de opmærkede gule striber.

Der klargøres til aflæsning i tildelt port bane, dvs. alle enhedens låsemekanismer frigøres med undtagelse af sikkerhedslåsen

Bommen i tildelt port bane åbnes, dette gøres ved at aktivere kontakt opsat på pullert ved port banens indgang.

Der bakkes til silokant, hvorefter sikkerhedslåsen på enheden udløses og containeren tømmes.

Der skal altid holdes en sikkerhedsafstand til silokant på > 2 meter når bommen er åben.

Efter aflæsning køres frem og bommen lukkes igen, hvorefter eventuelt spild fejles udover silo kanten og containerens baglåger lukkes og sikres.

Portbane 11 - 12 i hal nord:

Der køres til tildelt port bane når evt. affaldsnet eller lignende er aftaget.

Færdsel til fods i tildelt port bane sker indenfor de opmærkede gule striber.

Der klargøres til aflæsning i tildelt port bane, dvs. alle enhedens låsemekanismer frigøres med undtagelse af sikkerhedslåsen.

Tildelt port åbnes ved at aktivere trykkontakten placeret til højre for porten

Der bakkes til silokant, hvorefter sikkerhedslåsen på enheden udløses og containeren tømmes.

Der skal altid holdes en sikkerhedsafstand til silokant når porten er åben.

Efter aflæsning køres frem og porten lukkes igen, hvorefter eventuelt spild spules væk og enhedens/containerens baglåger lukkes og sikres.

Aflæsning på gulve / - flade arealer.

Portbane 7-10 i modtage-& kontrolhal:

Der køres til tildelt port bane / - areal når affaldsnet eller lignende er aftaget.

Inden der bakkes ind i tildelt port bane skal der være visuel eller verbal kontakt til mindst et af anlæggets driftspersonale.

Sidehængte baglåger skal være fastlåste i en vinkel på 270 grader inden og under aflæsning.

Sidehængte baglåger skal altid være lukkede og låste ved kørsel på anlægget.

Flade arealer:

Der køres til tildelt aflæsse areal.

Der skal være visuelt eller verbal kontakt med anlæggets driftspersonale inden der køres ind i et arbejdsområde.

Sidehængte baglåger skal være fastlåste i en vinkel på 270 grader inden og under aflæsning.

Hastighed på anlægget

- Den maksimalt tilladte hastighed på hele anlægget er 30 km/t.

Færdsel med lastbiler

- Vis hensyn til andre, når du kører på anlægget. Overhold altid de skilte hastighedsgrænser.
- Sørg altid for, at affald er forsvarligt fastspændt og afdækket, så det ikke falder af under transport.
- Husk i øvrigt gældende færdselsregler, herunder i forhold til lygteføring.

Walkie-talkier

og andet radioudstyr

- Maskinførerne kan kontaktes på kanal 17 i FASTER-holt & kanal 20 i Tarm.