

Færdsel til fods:

- Der skal bæres trafikvest eller tilsvarende fluorescerende beklædning.
- Vær altid opmærksom på lastbiler og maskiner.
- Gå så vidt muligt i rabatterne, hvor der ikke kører biler og maskiner
- Gå aldrig tæt på sorteringsmaskiner, knusemaskiner og kørende maskiner.
- Undgå altid støvskyer ved fx maskiner og lastbiler, der læsses eller læsser af.

Beklædning

Ved udendørs arbejde hos AFLD, skal der benyttes arbejdstøj således:

- Du skal være synlig – også i skumringen. Tøjet skal som minimum opfylde kravene for klasse II-reflektstøj. Du skal som minimum benytte sikkerhedsvest
- Du skal benytte sikkerhedsfodtøj med sømværn, der beskytter dine fødder.
- Du skal benytte arbejdshandsker. Der er mulighed for at låne sikkerhedsvest, og der er mulighed for at benytte toilet

Rygning:

- Al rygning på AFLD's arealer er forbudt

Husk

Anvisninger fra AFLD' personale skal følges. Underret altid AFLD om utilsigtede hændelser som uheld, nærved-uheld, ulykker og brande.

Vi vil også være glade for at modtage forslag, som kan forbedre sikkerhed og miljø.



HUSK!

Håndværkere som skal udføre varmt arbejde på AFLD's anlæg, skal henvende sig i vejeboden INDEN arbejdet påbegyndes, samt melde når arbejdet er afsluttet.

AFLD

SIKKERHEDSFOLDER



AFLD

Vardevej 83A, 6330 Tarm
Telefon: +45 97 14 84 44
E-mail: vejeteam@afld.dk



Forholdsregler ved alvorlige ulykker

- Stands ulykken.
- Tilkald hjælp via telefon på **1 - 1 - 2**
- hvor er ulykken sket – hvad er der sket.
- Yd førstehjælp – bed de ansatte eller kunderne om hjælp

I tilfælde af ulykke og brand kontakt da:

- Vejeboden på 97 14 84 44
- Mogens Thude på 20 69 60 51
- Peter Boisen på 20 81 19 97
- Alarmcentralen **1 - 1 - 2**

I modtage-&kontrol anlægget forefindes brandtryk til direkte alarmering af brandvæsenet ved port: 2, 3, 6, 7 & 10



**AED - Hjertestarter
forefindes ved
hovedporten**

Aflæsningsregler

Aflæsning ved silo kant.

Der køres til tildelt port bane når evt. affaldsnet eller lignende er aftaget.

Færdsel til fods i tildelt port bane sker indenfor de opmærkede gule striber.

Der klargøres til aflæsning i tildelt port bane, dvs. alle enhedens låsemekanismer frigøres med undtagelse af sikkerhedslåsen

Låget til siloerne hæves til fuld højde, via bejeningstavlen. Evt. kan der bedes om hjælp hos driftspersonalet på kanal 20

Der bækkes til silokant, hvorefter sikkerhedslåsen på enheden udløses og containeren tømmes.

Der skal altid holdes en sikkerhedsafstand til silokant på > 2 meter når bommen er åben.

Efter aflæsning køres frem og lågen lukkes igen, hvorefter eventuelt spild fejes udover silo kanten og containerens baglåger lukkes og sikres.

Aflæsning på gulve og flade arealer.

Der køres til tildelt port bane/areal når affaldsnet eller lignende er aftaget.

Inden der bækkes ind i tildelt port bane, skal der være visuel eller verbal kontakt til mindst et af anlæggets driftspersonale.

Sidehængte baglåger skal være fastlåste i en vinkel på 270 grader inden og under aflæsning.

Sidehængte baglåger skal altid være lukkede og låste ved kørsel på anlægget.

Flade arealer:

Der køres til tildelt aflæsse areal.

Der skal være visuelt eller verbal kontakt med anlæggets driftspersonale inden der køres ind i et arbejdsområde.

Sidehængte baglåger skal være fastlåste i en vinkel på 270 grader inden og under aflæsning.

Sidehængte baglåger skal altid være lukkede og låste

Hastighed på anlægget

- Den maksimalt tilladte hastighed på hele anlægget er 30 km/t.

Færdsel med lastbiler

- Vis hensyn til andre, når du kører på anlægget. Overhold altid de skilte hastighedsgrænser.
- Sørg altid for, at affald er forsvarligt fastspændt og afdækket, så det ikke falder af under transport.
- Husk i øvrigt gældende færdselsregler, herunder i forhold til lygteføring.

Walkie-talkier

og andet radioudstyr

- Maskinførerne kan kontaktes på kanal 17 i FASTER-holt & kanal 20 i Tarm.